

# LE DRAINAGE AGRICOLE

## PRINCIPES DE BASES

### Le drainage agricole : problèmes, diagnostic et solutions

- ¾ Introduction
- ¾ Principes de base en drainage agricole
- ¾ Quel type de drainage doit-on utiliser pour régler les problèmes liés à la mauvaise gestion de l'eau?
  - réseau hydraulique
  - drainage de surface
  - drainage souterrain
- ¾ Comment identifier les zones mal drainées qui causent de faibles rendements?
- ¾ Expertise au champ et profil de sol
- ¾ Les problèmes habituellement rencontrés et correctifs
- ¾ Règles générales de conception en drainage
- ¾ Un exemple
- ¾ Conclusion

## Introduction

« Le sol constitue l'infrastructure de production en agriculture; s'il ne peut fournir à la plante **des conditions de vie acceptables**, il ne pourra produire à son **plein potentiel**, d'où faible rendement, dépenses accrues et revenu net moins élevé. »

« S'assurer d'un égouttement et d'un drainage adéquats sont les premiers pas à faire dans l'amélioration d'une entreprise agricole afin d'en tirer un profit maximum. »


Extrait de l'adgex 555, ministère de l'Agriculture du Québec, avril 1976

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec 

## Introduction

Dans de mauvaises conditions, le sol se dégrade et devient moins perméable. Avec le temps, le problème s'intensifie et les surfaces de sol problématiques s'agrandissent.

S'assurer de conserver et/ou améliorer la **structure de vos sols** est un élément clé dans la gestion de l'eau, l'amélioration des rendements et le contrôle de l'érosion

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec 

## Principes de base en drainage

Un sol mal drainé est humide à la surface et/ou en profondeur

### Les effets


- ¾ Semis retardé au printemps
- ¾ Récolte difficile à l'automne
- ¾ Tassement et compaction
- ¾ Menace à la vie des plantes



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

## Principes de base en drainage

### Mouvement de l'eau dans et sur le sol



Réalisé par Victor Savoie, ingénieur et Jacques Goulet, technicien, MAPAQ, Centre-du-Québec

**Quel type de drainage doit-on utiliser pour régler les problèmes liés à la mauvaise gestion de l'eau?**

¾ Le réseau hydraulique

et/ou

¾ Le drainage de surface

et/ou

¾ Le drainage souterrain



Photo : MAPAQ, Centre-du-Québec



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

**Réseau hydraulique**

**Objectif**

¾ Évacuer l'eau en surplus des champs (surface et souterraine) sans causer d'érosion




Photos : MAPAQ, Centre-du-Québec



## Aménagement de surface

### Objectifs

- ¾ Éliminer l'accumulation d'eau de surface et diriger les surplus
- ¾ Répartir uniformément l'eau et favoriser et l'infiltration
- ¾ Faciliter le passage de la machinerie




## Drainage souterrain

### Objectif

Abaisser la nappe phréatique pour :

- ¾ un meilleur enracinement des plantes
- ¾ permettre et faciliter le passage de la machinerie



## Comment identifier les zones mal drainées qui causent de faibles rendements?

Localiser les zones de mauvais rendement à partir **des cartes de rendement et/ou photos aériennes d'été**

Photos printemps 2010

Photos aérienne été 2010

Comparer les zones affectées avec les photos aériennes du printemps (zone humide ou de décapage)

Agriculture, Pêcheries et Alimentation  
**Québec**

## Comment identifier les zones mal drainées qui causent de faibles rendements?

À l'aide de relevés d'arpentage, vérifier si ces zones se situent dans des **dépressions, des replats ou des buttes décapées**

Modèle numérique de terrain réalisé à partir de la photo printemps 2010, par Alexandre Arel, MAPAQ, Nicolet

Élévation schématisée par les couleurs  
Rouge étant le plus élevé et bleu foncé le plus bas

Photos printemps 2010

Butte décapée

Dépression ou replat

Agriculture, Pêcheries et Alimentation  
**Québec**

## Comment identifier les zones mal drainées qui causent de faibles rendements?

Consulter :

- ¾ Les cartes de sol
- ¾ Le plan de drainage souterrain et rapport (étude de perméabilité, etc. La localisation des drains existants)
- ¾ L'étude « Inventaire des problèmes de dégradation des sols agricoles du Québec »

Afin d'évaluer :

- ¾ Le potentiel, les propriétés physiques de ces sols (l'épaisseur des couches, la perméabilité granulométrie, sensibilité à l'érosion, etc.) et les problèmes de dégradation de ces sols



## Expertise au champ et profil de sol



- ¾ Creuser des trous de 0,6 m à 0,8 m de profond avec **une pelle** et jusqu'à 1,5 m à l'aide d'**une tarière**

Où?

- 9 Dans les zones de faibles et bons rendements
- 9 Dans les dépressions, au bas des pentes et les replats



Photo : MAPAQ, Centre-du-Québec

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## Expertise au champ et profil de sol



Photo : Martin Ménard

$\frac{3}{4}$  Évaluer :

- 9 La texture
- 9 La structure et la perméabilité
- 9 L'épaisseur des sols ayant les mêmes caractéristiques
- 9 La hauteur de la nappe phréatique réelle (ne pas confondre avec une nappe perchée)
- 9 La profondeur des marbrures (taches de rouille, indique habituellement la fluctuation de la nappe)



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## Expertise au champ et profil de sol



Photo : MAPAQ, Centre-du-Québec

$\frac{3}{4}$  Évaluer :

- 9 S'il y a compaction, sa profondeur et son épaisseur
- 9 L'odeur
- 9 La distribution des racines
- 9 Noter s'il y a de l'écoulement hypodermique



Photo : Odette Ménard



Photo : Martin Ménard



## Expertise au champ et profil de sol

### $\frac{3}{4}$ Évaluer la couleur du sol

- 9 Un zone bleutée = sol mal oxygéné
- 9 Un sol plus rosé (oxydé) = aéré et en santé

$\frac{3}{4}$

(Photos : André Brunelle, MAPAQ, Centre-du-Québec)



## Les problèmes habituellement rencontrés et correctifs

- $\frac{3}{4}$  changement de sol peu perméable
- $\frac{3}{4}$  Les dépressions et/ou replats longitudinaux
- $\frac{3}{4}$  L'écoulement hypodermique non intercepté (surtout dans les sols peu perméables et/ou compactés)
- $\frac{3}{4}$  Les sols à structure instable (sol sableux très fin et limoneux avec peu d'argile) et/ou les sols peu perméables
- $\frac{3}{4}$  La nappe phréatique élevée (printemps, automne, après une pluie)

## Nappe perchée (compaction)



Photo : André Brunelle, MAPAQ, Centre-du-Québec

- $\frac{3}{4}$  dense (absence de structure de sol)
- $\frac{3}{4}$  Odeur d'œuf pourri (soufre)
- $\frac{3}{4}$  Arrêt brusque des racines
- $\frac{3}{4}$  Inversion de la séquence normale des couleurs (sol bleuté sur sol plus rosé)
- $\frac{3}{4}$  Sol plus humide en surface qu'en profondeur (stagnation de l'eau)

## Nappe perchée (compaction)

$\frac{3}{4}$ Exemple d'un champ où la nappe est perchée

Remarquez que les traces s'arrêtent sur la zone compactée



Photo : Véronique Gagnon Club agro Bois-Francs

## Nappe perchée (compaction)



Photo : André Brunelle, MAPAQ, Centre-du-Québec

### <sup>3</sup>/<sub>4</sub> **Solution à court terme**

9 Sous-solage en condition très sèche, effet de fissuration et non de lissage

\*\*\* Voir à trouver la cause de la compaction et la corriger \*\*\*

## Nappe perchée (compaction)


### <sup>3</sup>/<sub>4</sub> **Solutions à long terme**

- 9 Diminuer les passages de la machinerie et le poids à l'essieu
- 9 Travailler sur un sol sec
- 9 Améliorer la structure de vos sols (meilleure infiltration)
- 9 Semer après les récoltes **des engrais verts**



Photo : Odette Ménard

## Écoulement hypodermique



Modèle numérique de terrain



Photos printemps 2010



Photo : Véronique Gagnon, Club agro Bois-Francs

Zone humide au bas des pentes au printemps ou après une pluie  
Suintement dans la paroi du profil de sol, lors du diagnostic

## Écoulement hypodermique

**3/4 Correctif**

Localiser au bon endroit des **rigoles avec puits filtrants** et/ou **tranchées filtrantes**




Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

À l'intersection d'une pente forte et d'une pente faible



À la rencontre de 2 pentes



## Écoulement hypodermique

### $\frac{3}{4}$ Exemples

#### Tranchées filtrantes en sable grossier



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

#### Tranchées filtrantes en copeaux de bois



Photo : MAPAQ, Centre-du-Québec

## Dépression ou mauvais drainage de surface

$\frac{3}{4}$  Cuvette visible. Eau en surface après une pluie

$\frac{3}{4}$  Parfois de la mousse verte à la surface

$\frac{3}{4}$  Zone habituellement compactée



Photo : Véronique Gagnon, Club agro environnemental Bois-Francs




Photo : Victor Savoie, MAPAQ Centre-du-Québec



Photo : André Brunelle, MAPAQ, Centre-du-Québec

## Dépression ou mauvais drainage de surface



## Dépression ou mauvais drainage de surface



Photo : Benoit Laferrière, Club Lavallière



Photo : MAPAQ, Centre-du-Québec


3/4 \_\_\_\_\_

9 Remblayage (Attention au refoulement, ne pas agrandir la dépression)

et/ou

9 Installation d'avaloir, rigole et/ou tranchée filtrante

## Dépression ou mauvais drainage de surface



### <sup>3</sup>/<sub>4</sub> **Correctifs**

Lorsque plusieurs dépressions :

- 9 Réaliser un plan d'arpentage GPS et de drainage de surface
- 9 Nivellement à l'aide d'une niveleuse au laser si pente faible, ou artisanal si pente plus élevée avec plan d'aménagement



Photo : Benoît Laferrière, Club Lavallière



## Sol à structure instable

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 60 à 70 % de sable fin  
< 0,25 mm et/ou de limon et  
moins de 12 % d'argile

- 9 Grande sensibilité à l'érosion  
et la battance
- 9 Grande capacité de garder de  
l'eau



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

## Sol à structure instable

### <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Correctifs



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec


- 9 Favoriser une bonne structure par la gestion des résidus
- 9 Maximiser l'activité biologique

- 9 Implanter des engrais verts
- 9 Intégrer dans la rotation des cultures structurantes (soya, prairie, etc.)
- 9 Minimiser le travail du sol (ex. semis direct)



Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

## Sol à structure instable



### <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Correctifs si drainage de surface

- 9 Chaque mètre carré doit prendre l'eau qu'il reçoit
- 9 Réaliser un aménagement de surface parfaitement
- 9 Le drainage souterrain améliore l'égouttement de ces sols



## Règles générales de conception en drainage

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> **Problèmes localisés** : réaliser des travaux sur la superficie identifiée

9 Exemple : Une dépression, installer un avaloir sans aménager le reste du champ

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> **Plusieurs problèmes à différents endroits** : planifier et intégrer l'ensemble des travaux dans un projet global

9 Exemple : Un champ avec plusieurs dépressions, compacté et les nappes phréatiques élevées. Dans ce cas, il est suggéré d'élaborer un projet complet

## Règles générales de conception en drainage

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Dans la pratique, la correction des problèmes de drainage exige

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> L'arpentage GPS

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Les designs des travaux d'égouttement et de drainage souterrain

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> La mise en place du réseau hydraulique

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> La réalisation de l'aménagement de surface

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Si nécessaire, réaliser le drainage souterrain

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Généralement les coûts d'aménagement se situent dans les écarts suivants :

- le réseau hydraulique : 200 à 400 \$/hectare
- l'aménagement de surface : 300 à 600 \$/hectare
- le drainage souterrain : 1500 à 3000 \$/hectare

## Règles générales de conception en drainage

ATTENTION, lors de l'expertise, si vous trouvez des sols peu perméables

- 9 Ne peuvent être efficacement drainés souterrainement
- 9 Besoin d'un nivelage parfait, ne laisser aucune dépression
- 9 Pour abaisser la nappe phréatique, réaliser des fossés entre 40 et 90 mètres d'espacement et d'une profondeur de 0,9 mètre de profond

Le taux de ruissellement et les risques d'érosion dans ces sols sont élevés

## Règles générales de conception en drainage

$\frac{3}{4}$  Pour conserver le plein potentiel des sols arables et diminuer les coûts d'aménagement, le drainage de surface devrait être réalisé en **déplaçant le minimum de sol** (respect des pentes naturelles)

$\frac{3}{4}$  Il existe des logiciels pour optimiser le déplacement de sol

## Règles générales de conception en drainage



## Règles générales de conception en drainage



**Exemple : terre drainée  
souterrainement, nivellement artisanal**

D'une photo infrarouge, localiser les zones :

9 **Mauvais rendement** = couleur verte – ou gris – ou noir

9 **Bon rendement** = rouge foncé



Photo infrarouge 2005



Photo : MAPAQ ,Centre-du-Québec

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**

**Exemple : terre drainée  
souterrainement, nivellement artisanal**

D'une photo infrarouge, localiser les zones :

9 **Mauvais rendement** = couleur verte – ou gris – ou noir

9 **Bon rendement** = rouge foncé





Photo infrarouge 2005

D'une photo standard du printemps,  
comparer les zones humides et les  
buttes décapées



Photo printemps 2010

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**



## Conclusion

S'assurer d'un égouttement et d'un drainage adéquats sont effectivement les premiers pas à faire dans l'amélioration d'une entreprise agricole afin d'en tirer un profit maximum.

Se doter d'outils performants, consulter l'information disponible et réaliser une expertise au champ nous permet de comprendre, faire des choix judicieux et investir au bon endroit.

Adopter une **bonne régie de culture** pour **conserver et améliorer la structure de vos sols**, soit :

$\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}$  une gestion rigoureuse des fertilisants, des amendements (chaux, etc.) et de la matière organique

$\frac{3}{4}$  des techniques de travail du sol laissant des résidus en surface

$\frac{3}{4}$  la gestion du poids de la machinerie et le nombre de passage dans de bonne condition

**est la clé du succès.**

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec 



**C' est en prenant du temps  
que l'on gagne du temps.**

**Merci de votre attention!**

Photo : Victor Savoie, MAPAQ Centre-du-Québec